

I - **ISTRUZIONI ORIGINALI**
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA
PER RIVETTI Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 SOLO ALLUMINIO)
ISTRUZIONI D'USO - PARTI DI RICAMBIO

GB - **TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS**
HYDROPNEUMATIC RIVETING TOOL
FOR RIVETS Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 ALUMINIUM ONLY)
INSTRUCTIONS FOR USE - SPARE PARTS


F - **TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES**
OUTIL À RIVETER OLÉOPNEUMATIQUE
POUR RIVETS Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 ALUMINIUM SEULEMENT)
MODE D'EMPLOI - PIECES DETACHEES

D - **ÜBERSETZUNG VON ORIGINALANLEITUNGEN**
PNEUMATISCH-HYDRAULISCHES WERKZEUG
FÜR NIETE 2,4 ÷ 6 Ø
(6 Ø NUR ALUMINIUM)
BEDIENUNGSANLEITUNG - ERSATZTEILE

E - **TRADUCCION DE LAS ISTRUCCIONES ORIGINALES**
REMACHADORA OLEONEUMATICA
PARA REMACHES Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 SOLO EN ALUMINIO)
ISTRUCCIONES DE USO - PIEZAS DE REPUESTO

PL - **TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI**
NITOWNICA PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNA
DO NITÓW Ø 2,4-6 MM
(Ø 6 MM TYLKO ALUMINIUM)
INSTRUKCJA OBSŁUGI - CZĘŚCI ZAMIENNE

RUS - **ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ**
ОЛЕОНЕВМАТИЧЕСКИЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЗАКЛЕПОК Ø 2,4 ÷ Ø 6
(Ø 6 ТОЛЬКО ИЗ АЛЛЮМИНИЯ)
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - ДЕТАЛИ



I

La sottoscritta Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO)
alla via Giovanni XXIII n° 2,

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che la rivettatrice
Modello: RAC 180 - Rivettatrice oleopneumatica
Utilizzo: per rivetti diam. 2,4 ÷ 6 (6 solo alluminio)
Numero di serie: vedi retro copertina,
alla quale questa dichiarazione si riferisce è conforme
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Leg.vo
17.2010 di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/
CE e successive modificazioni ed integrazioni. La persona
autorizzata a costituire il fascicolo tecnico risponde al nome
di Giacomo Generali, presso la Far S.r.l., con sede in Quarto
Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2.

GB

The undersigned Far S.r.l., having its office in Quarto Inferiore
(BO), Via Giovanni XXIII No. 2, herewith

DECLARES

on its sole responsibility that the riveting machine
Type: RAC 180 - Hydropneumatic tool Application
For rivets diam. 2,4 ÷ 6 (6 aluminium only)
Serial number: see back cover
which is the object of this declaration complies with the basic
safety requirements established in the law decree Leg. D.
17/2010 of Machinery Directive 2006/42/CE acknowledge
and subsequent amendments and integrations. The person
who is authorized to create the technical brochure is
Giacomo Generali, c/o Far S.r.l., head office in Quarto
Inferiore (BO), via Giovanni XXIII n. 2.

F

La société Far S.r.l. soussignée avec siège à Quarto Inferiore (BO),
Via Giovanni XXIII n° 2,

DECLARE

sous sa seule responsabilité que la riveteuse
Modèle: RAC 180 - Pistolet oléopneumatique
Utilisation: pour rivets diam. 2,4 ÷ 6 (6 alu seulement)
Numéro de série: voir la dos couverture
à laquelle cette déclaration se rapporte est conforme aux conditions
essentiels de sécurité requises par la loi 17/2010 d'acceptation de la
Directive Machines 2006/42/CE et modifications et intégrations
successives. La personne autorisée à constituer le dossier
technique est Giacomo Generali chez FAR S.r.l., avec siège
à Quarto Inferiore (BO) – Via Giovanni XXIII. n.2

D

Die Unterzeichnete, Fa. Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore
(BO), Via Giovanni XXIII Nr. 2,

ERKLÄRT

hiermit auf ihre alleinige Verantwortung, daß die Nietmaschine
Typ: RAC 180 - Hydraulisch-pneumatisches Nietwerkzeug
Anwendung: für Blindniete mit Durchmesser 2,4 ÷ 6 (6 nur für Alu)
Seriennummer siehe Rückseite
auf das sich diese Erklärung bezieht, den wesentlichen
Sicherheitsanforderungen des Gesetzesdekrets 17/2010 von
Umsetzung der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und den
nachfolgenden Änderungen und Anfügungen entspricht.
Der Berechtigte zur Bildung der technische Broschüre ist Giacomo
Generali, bei der Firma Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore (BO),
via Giovanni XXIII Nr. 2.

E

La firmataria Far S.r.l., domiciliata in Quarto Inferiore (BO) en via
Giovanni XXIII n° 2,

DECLARA

bajo su exclusiva responsabilidad que la remachadora
Modelo: RAC 180 - Remachadora oleoneumática
Empleo: para remaches diam. 2,4 ÷ 6 (6 este último sólo aluminio)
Número de serie: ver la contratapa
a la cual la presente declaración se refiere corresponde a los requisitos
esenciales de seguridad previstos por el D.Lay 17/2010 de recepción
de la Directiva Maquinas 2006/42/CE y sucesivas modificaciones e
integraciones. La persona autorizada a constituir el fascículo técnico
es Giacomo Generali, cerca FAR S.r.l., con sede a Quarto Inferiore
(BO) – Via Giovanni XXIII n.2.

PL

Firma FAR S.r.l z siedzibą w Quarto Inferiore (Włochy),
Via Giovanni XXIII,2

DEKLARUJE

iz nitownica pneumatyczna Typ: RAC 180 - Nitownica oleopneumatyczna
Zastosowanie: do nitów o średn. 2,4 ÷ 6 (6 tylko aluminium)
Numer seryjny patrz tylna okładka
do której odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodna z
wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez dekret
legislacyjny 17/2010 implementujący Dyrektywę Maszynowa
2006/42/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
"Osoba upoważniona do utworzenia dokumentacji technicznej
to Giacomo Generali z firmy Far S.r.l. mającej siedzibę w Quarto
Inferiore (BO), via Giovanni XXIII nr 2".

RUS

Нижеподписавшееся Far S.r.l., с местонахождением в Quarto
Inferiore (BO) ул. Giovanni XXIII, 2,

ЗАВЯЛЯЕТ

своей единой ответственностью, что инструмент
Модель: RAC 180 – Масляно – пневматический заклёпывающий
аппарат Использование
для заклёпок diam. 2,4 ÷ 6 (6 только алюминиевые)
взгляните на задняя крышка
к которому относится настоящая декларация соответствует основным
требованиям безопасности, предусмотренными Законодательным
декретом 17/2010 транспонирования Директивы по машинам
2006/42/CE и последующими модификациями и дополнениями.
Уполномоченным лицом для создания технической документации
является господин Джакомо Джернерали (Giacomo Generali), в
головном офисе компании Far S.r.l., который расположен по адресу:
Италия, Quarto Инферiore (Болонья), ул Джованни XXIII, д. 2..

Quarto Inferiore, 23-03-2010



Far S.r.l. - Giacomo Generali

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
(Chairman of the Board of Directors)
(Président du Conseil d'Administration)
(Vorsitzender des Verwaltungsrates)
(Presidente del Consejo de Administración)
(Prezes Zarządu)
(Председатель Административного Совета)

FAR

BOLOGNA
ITALY

RAC 180

| | | | |
|------------|---|------------|---------------------------|
| I | NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE.....4 | I | PARTI DI RICAMBIO36 |
| GB | GENERAL NOTES AND USE4 | GB | SPARE PARTS.....37 |
| F | CARACTERISTIQUES ET EMPLOI4 | F | PIECES DETACHEES38 |
| D | ALLGEMEINES UND HANDHABUNG4 | D | ERSATZTEILE.....39 |
| E | NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION ...4 | E | PIEZAS DE REPUESTO.....40 |
| PL | UWAGI OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA NITOWNICY5 | PL | CZĘŚCI ZAMIENNE.....41 |
| RUS | ОБЩИЕ ДАННЫЕ И СЕКТОР ПРИМЕНЕНИЯ5 | RUS | ДЕТАЛИ.....42 |
| I | ISTRUZIONI D'USO.....8 | I | ACCESSORI44 |
| GB | INSTRUCTIONS FOR USE.....12 | GB | ACCESSORIES.....44 |
| F | MODE D'EMPLOI16 | F | ACCESSOIRES.....44 |
| D | BEDIENUNGSANLEITUNG.....20 | D | ZUBEHÖR.....44 |
| E | INSTRUCCIONES DE USO.....24 | E | ACCESORIOS.....44 |
| PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI.....28 | PL | AKCESORIA44 |
| RUS | ИНСТРУКЦИИ ПОА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ32 | RUS | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ44 |

NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE



L'uso dell'utensile è finalizzato **esclusivamente** all'utilizzo di rivetti a strappo di diametro compreso tra \varnothing 2,4 e 6 mm. Il diametro \varnothing 6 mm può essere impiegato solo per rivetti in alluminio.

Il sistema oleopneumatico utilizzato dalla rivettatrice **RAC 180** fornisce una maggior potenza rispetto al tradizionale sistema pneumatico su cui si basano altri modelli di rivettatrici. Ciò significa una drastica riduzione dei problemi dovuti all'usura dei componenti con conseguente aumento di affidabilità e durata. Le soluzioni tecniche adottate riducono le dimensioni e il peso della macchina rendendo la rivettatrice **RAC 180** assolutamente maneggevole. La possibilità di perdite dal sistema oleodinamico sono precluse dall'impiego di guarnizioni a tenuta che eliminano questo problema.

GENERAL NOTES AND USE



The tool must be used for rivets diam. 2,4 - 6 mm **only**.

Diam 6 mm only in aluminium.

The **RAC 180** oil pneumatic system assures more power than the pneumatic system used for other models. That means a reduction in the problems due to the wear and tear of the components, therefore, there will be an increase in reliability. The technical solutions adopted reduce the dimensions and the weight of the tool which, for these reasons, make it very handy. The possibilities of leakage from the oil-dynamic system, are eliminated by some sealed gaskets, which solve this problem.

NOTES GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION



L'outil de pose **ne peut être utilisé** que pour rivets de \varnothing 2,4 à 6 mm.

Le \varnothing 6 mm pour rivets en aluminium.

Le système oléopneumatique de l'outil **RAC 180** permet d'obtenir une puissance supérieure par rapport au système pneumatique traditionnel. Cela signifie une réduction des problèmes provoqués par l'usure des composants, donc, une plus grande longévité. Les solutions techniques adoptées réduisent les dimensions et le poids du pistolet en la rendant très maniable. Les risques de fuites du système oléodynamique sont éliminés par l'utilisation de joints à haute résistance.

ALLGEMEINES UND ANWENDUNGSBEREICH



Das Werkzeug soll **nur** für Niete von 2,4-6 mm verwendet werden.

6 Durchmesser nur in Aluminium.

Das Ölpneumatische System der **RAC 180** gewährleistet mehr Kraft als das pneumatische System anderer Modelle. Dies bedeutet eine drastische Herabsetzung der Probleme, die auf den Verschleiß der Komponenten zurückzuführen sind und einem sich daraus ergebenden Anstieg der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die angewandten technischen Lösungen setzen die Dimensionen und das Gewicht der Maschine herab und machen das Nietwerkzeug **RAC 180** absolut handlich. Die Möglichkeiten des Auslaufens von Öl aus dem öldynamischen System werden durch die Verwendung von undurchlässigen Dichtungen verhindert, die dieses Problem eliminieren.

NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACIÓN



El equipo se utiliza **sólo** para remaches de diámetro incluido entre \varnothing 2,4 y 6 mm.

El diámetro \varnothing 6 mm se utiliza sólo para remaches de aluminio.

Gracias al sistema oleoneumático, la remachadora **RAC 180** brinda una potencia mayor respecto a las tradicionales remachadoras neumáticas. Esto significa una notable reducción de los problemas causados por el desgaste de los componentes y como consecuencia un aumento de la fiabilidad y duración. Las soluciones técnicas adoptadas reducen las dimensiones y el peso de la máquina rindiendo la remachadora **RAC 180** absolutamente maniobrable. Las posibilidades de pérdida por el sistema oleodinámico son eliminadas con el uso de retenes que eliminan este problema.

UWAGI OGÓLNE ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do obsługi nitów zrywalnych o średnicy zawierającej się pomiędzy \varnothing 2,4 a 6 mm.

Średnicę \varnothing 6 mm można stosować wyłącznie w przypadku nitów aluminiowych.

Zastosowany w nitownicy **RAC 180** układ hydrauliczno-pneumatyczny zapewnia większą moc, w porównaniu do tradycyjnego układu pneumatycznego, stosowanego w innych modelach nitownic.














Oznacza to zdecydowane ograniczenie problemów wywołanych zużyciem komponentów, z jednoczesnym zwiększeniem niezawodności i wydłużeniem okresu eksploatacji. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwoliły zmniejszyć wymiary i masę urządzenia, czyniąc z nitownicy **RAC 180** poręczne narzędzie. Wyciekiem z układu hydraulicznego zapobiegają zamontowane uszczelki, pozwalające uniknąć tej niedogodności.



















ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Использование данного инструмента направлено исключительно на применение заклепок диаметром от \varnothing 2,4мм до 6мм.

Диаметр \varnothing 6мм предназначен исключительно для заклепок из алюминия.

Олеопневматическая система которой оснащен **RAC180** гарантирует более высокую мощность, по сравнению с обычной пневматической системой на которой основаны другие модели установочных инструментов для заклепок. Это означает радикальное уменьшение проблем связанных с износом компонентов оборудования, последующим ростом их надежности и долголетия. Принятые технические решения уменьшают размеры и вес машины, превращая **RAC 180** в абсолютно податливый инструмент. Возможность утечки в олеодинамической системе преграждены использованием надежных уплотнительных прокладок, которые устраняют этот вид явлений.

|  |  |  |  |
|--|---|--|---|
| <p>$\text{Ø C} = 1,43$</p>  | <p>717006</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |
| <p>$\text{Ø C} = 1,7 \div 2,1$</p>  | <p>717001</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |
| <p>$\text{Ø C} = 2,15 \div 2,4$</p>  | <p>717002</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |
| <p>$\text{Ø C} = 2,6$</p>  | <p>717003</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |
| <p>$\text{Ø C} = 2,9 \div 3$</p>  | <p>717004</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |
| <p>$\text{Ø C} = 3,5$</p>  | <p>717005</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |
| <p>TAMP Acc. $\text{Ø } 3,2$ $\text{Ø C} = 2,1$</p>  | <p>717002</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |
| <p>TAMP Acc. $\text{Ø } 4$ $\text{Ø C} = 2,6$</p>  | <p>717003</p>  | <p>$B = 13$</p> <p>71345507</p> | <p>$\text{Ø A} = 8,3$</p> <p>710859</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|---|
| TAMP Acc. Ø 4,8 Ø C = 2,9  | 717004  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |
| MULTIFAR Inox. Ø 3,2 Ø C = 2,15  | 717002  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |
| MULTIFAR Inox. Ø 4 Ø C = 2,6  | 717003  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |
| MULTIFAR Inox. Ø 4,8 Ø C = 3,2  | 717004  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |
| Ø C = 1,80 ÷ 2,15  | 717001  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |
| Ø C = 2,6  | 717003  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |
| Ø C = 3,2  | 717004  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |
| Ø C = 3,4  | 717005  | B = 13 71345507 | Ø A = 8,3 710859 |

ISTRUZIONI D'USO

INDICE

GARANZIA8
 AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA8
 IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE9
 PARTI PRINCIPALI9
 DATI TECNICI9
 USO DELLA RIVETTATRICE10
 MANUTENZIONE E CAMBIO DI FORMATO10
 RABBOCCO OLIO CIRCUITO OLEODINAMICO11
 SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE11

GARANZIA

Le rivettatrici **FAR** sono coperte da garanzia di **12 mesi**. Il periodo di garanzia dell'attrezzo decorre dal momento della sua comprovata ricezione da parte dell'acquirente. La garanzia copre l'utente/acquirente quando l'**attrezzo** viene acquistato attraverso un rivenditore autorizzato e solo quando viene impiegato per gli usi per i quali è stato concepito. La garanzia non è valida se l'**attrezzo** non viene utilizzato e se non viene sottoposto a manutenzione come specificato nel manuale di istruzione e manutenzione. In caso di difetti o guasti la **FAR S.r.l.** si impegna unicamente a riparare e/o sostituire, a propria discrezione esclusiva, i componenti giudicati difettosi.

AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!!!

La mancata osservanza o trascuratezza delle seguenti avvertenze di sicurezza può avere conseguenze sulla vostra o altrui incolumità e sul buon funzionamento dell'utensile.

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Per le operazioni di manutenzione e/o riparazione affidarsi a centri di assistenza autorizzati dalla **FAR S.r.l.** e fare uso esclusivo di **pezzi di ricambio originali**. La **FAR S.r.l.** declina ogni responsabilità per danni da particolari difettosi, che si dovessero verificare per inadempienza di quanto sopra (**Direttiva CEE 85/374**).

L'ELENCO DEI CENTRI DI ASSISTENZA È DISPONIBILE SUL NS.

SITO WEB: <http://www.far.bo.it> (**Organizzazione**)


- Si raccomanda l'uso dell'utensile da parte di personale specializzato.
- Usare durante l'impiego dell'utensile, occhiali o visiere protettive e guanti.
- Per eseguire le operazioni di manutenzione e/o di regolazione dell'utensile utilizzare gli accessori in dotazione e/o le attrezzature commerciali indicate nel capitolo Manutenzione.
- Per le operazioni di carica olio usare solo fluidi con caratteristiche indicate nel presente fascicolo.
- In caso di perdite accidentali di olio che dovessero venire a contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone alcalino.
- L'utensile può essere trasportato a mano ed è consigliabile dopo l'uso riporlo nel proprio imballo.

- Si consiglia ai fini di un corretto funzionamento della rivettatrice, una revisione semestrale.
- Gli interventi di riparazione e pulizia dell'utensile dovranno essere eseguiti con macchina non alimentata.
- È consigliabile, ove possibile, l'uso di un bilanciatore di sicurezza.
- In caso di esposizione quotidiana personale in ambiente il cui livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A sia superiore al limite di sicurezza di 70 dB (A), fare uso di adeguati mezzi individuali di protezione dell'udito (cuffia o tappo antirumore, diminuzione del tempo di esposizione quotidiana etc..).
- Mantenere il banco e/o l'area di lavoro pulita e ordinata, il disordine può causare danni alla persona.
- Non lasciare che persone estranee al lavoro tocchino gli utensili.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione dell'aria compressa siano correttamente dimensionati per l'uso previsto.
- Non trascinare l'utensile collegato all'alimentazione tirandolo per il tubo; mantenere quest'ultimo lontano da fonti di calore e da oggetti taglienti.
- Mantenere gli utensili in buono stato d'uso e puliti, non rimuovere mai le protezioni e il silenziatore dell'utensile.
- Dopo avere eseguito operazioni di riparazione e/o registrazione assicurarsi di avere rimosso le chiavi di servizio o di registrazione.
- Prima di scollegare il tubo dell'aria compressa dalla rivettatrice, assicurarsi che quest'ultimo non sia in pressione.
- Attenersi scrupolosamente a queste istruzioni.

ATTENZIONE!

Prima di utilizzare la rivettatrice, montare il fondello di protezione in dotazione, come evidenziato nella figura sottostante.


FAR declina ogni responsabilità per eventuali danni alla rivettatrice, persone o cose causati dalla mancata presenza del fondello.



IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE

La rivettatrice **RAC 180** è identificata da una marcatura indicante ragione sociale e indirizzo, designazione della macchina, marcatura CE.

In caso di richiesta di assistenza tecnica fare sempre riferimento ai dati riportati nella marcatura.



DATI TECNICI

- Pressione di esercizio **6 BAR**
- Diametro interno minimo tubo alimentazione aria compressa **Ø min. = 8 mm**
- Consumo aria per ciclo **5,4 NI**
- Forza massima **6 BAR - 10526 N**
- Peso **2,050 Kg**
- Temperatura di utilizzo **-5°/+50°**
- Valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione complessiva (Ac) a cui sono sottoposte le membra superiori **5,7 m/s²**
- Pressione acustica dell'emissione ponderata (A) **75,5 dBA**
- Pressione acustica istantanea ponderata (C) **<130 dBC**
- Potenza acustica ponderata (A) **93 dBA**

ALIMENTAZIONE DELL'ARIA

L'aria di alimentazione deve essere libera da corpi estranei e da umidità per proteggere la macchina da usura precoce delle parti in movimento; è consigliabile, pertanto, l'impiego di un gruppo lubrificatore per aria compressa.

PARTI PRINCIPALI

- A) Ugello
- B) Attacco bilanciatore
- C) Contenitore chiodi
- D) Valvola aspirazione
- E) Pulsante di trazione
- F) Tappo serbatoio olio
- G) Allacciamento aria compressa
- H) Cannotto porta ugello Ø 22 mm
- I) Fondello di protezione



USO DELLA RIVETTATRICE (fig. f1-f2)

Il chiodo troncato dopo il serraggio del rivetto, viene aspirato dalla rivettatrice ed espulso dalla parte posteriore all'interno dell'apposito serbatoio (C). La potenza dell'aspirazione si regola mediante la rotazione della valvola (D). Mediante il sistema di aspirazione del chiodo, il rivetto resta posizionato sull'ugello anche tenendo la testa della rivettatrice rivolta verso il basso, aumentando notevolmente la praticità della rivettatrice.

Non trattenere il rivetto con le dita!

 **ATTENZIONE!** Non togliere per nessun motivo il serbatoio (C) durante l'operazione di rivettatura, poiché l'espulsione del chiodo dalla parte posteriore della rivettatrice, può causare danni all'operatore e a persone che si trovano in prossimità della zona di lavoro.

A serbatoio (C) pieno non azionare la rivettatrice, togliere alimentazione, svitare il contenitore (C) e svuotarlo in un apposito contenitore. **NON DISPERDERE I CHIODI TRANCIATI NELL'AMBIENTE!** Riposizionare il serbatoio (C) e riprendere il normale ciclo di lavoro.







MANUTENZIONE E CAMBIO DI FORMATO (fig. f3-f4-f5-f6)

L'utilizzo prolungato della rivettatrice può dar luogo allo slittamento dei morsetti sul chiodo a causa del deposito di impurità.

Si dovrà quindi procedere alla pulizia dei suddetti morsetti ed alla successiva lubrificazione oppure, in caso di usura che ne comprometta il corretto funzionamento, alla loro sostituzione. Smontare il canotto porta ugello (H) servendosi di una chiave commerciale di mm 27. Una volta rimosso il canotto porta ugello, servirsi di due chiavi commerciali di mm 11 e mm 16 per smontare il mandrino (I) da cui saranno estratti i morsetti (L). Per la sostituzione dell'ugello (A) servirsi di una chiave commerciale di mm 12, e riporre quindi l'ugello rimosso nella apposita sede situata in fondo della rivettatrice in modo da non disperderlo.

 **ATTENZIONE!** Effettuare le suddette operazioni con rivettatrice non alimentata.





RABBOCCO OLIO CIRCUITO OLEODINAMICO (fig. f7)

Il rabbocco dell'olio del circuito oleodinamico si rende necessario dopo un lungo periodo di lavoro, quando si avverte un calo di corsa della rivettatrice. Procedere quindi come segue: con rivettatrice in sosta e **non alimentata**, tenuta in posizione orizzontale, rimuovere il tappo (F) servendosi della chiave a brugola di mm 5 (in dotazione), durante questa operazione prestare la massima attenzione per evitare fuoriuscite di olio. Avvitare nella sede del tappo (F) il contenitore a soffietto (M) preventivamente riempito con olio idraulico commerciale **HLP 32 cSt**.

Mantenendo la rivettatrice orizzontale, **attivare** l'alimentazione dell'aria, premere il pulsante di trazione facendo compiere alla rivettatrice una serie di cicli fino a quando non sia completamente cessata l'emissione di bolle d'aria all'interno del contenitore (M), questa condizione sta a significare che il rabbocco dell'olio è completato. A questo punto **disattivare** l'alimentazione dell'aria e, con rivettatrice sempre orizzontale, svitare il contenitore olio (M) e richiuderlo. Procedere quindi alla chiusura del tappo (F). **CAUTELA:** è di estrema importanza attenersi alle istruzioni sopra indicate ed effettuare le operazioni di rabbocco olio muniti di guanti.

Nel caso di svuotamento completo del circuito idraulico, recuperare tutto l'olio in un apposito contenitore e avvalersi successivamente di una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.



ATTENZIONE!

Prima di scollegare il tubo dell'aria compressa dalla rivettatrice accertarsi che quest'ultimo non sia in pressione!



IMPORTANTE: Assicurarsi che il tappo di rabbocco olio (F) venga serrato con una coppia pari a: **Min. 5 Nm ÷ Max. 8 Nm**.

Si raccomanda l'uso di olio **HLP 32 cSt** o simili.

f7



min. 5 Nm
max. 8 Nm



SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE



Per lo smaltimento della rivettatrice attenersi alle prescrizioni imposte dalle leggi nazionali.

Dopo aver scollegato la macchina dall'impianto pneumatico, procedere allo smontaggio dei vari componenti suddividendoli in funzione della loro tipologia: acciaio, alluminio, materiale plastico, ecc. Procedere quindi alla rottamazione nel rispetto delle leggi vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

INDEX

GUARANTEE 12
 SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS 12
 TOOL IDENTIFICATION 13
 MAIN COMPONENTS 13
 TECHNICAL DATA 13
 HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL 14
 MAINTENANCE AND CHANGE OF SIZE 14
 TOOPING UP THE OIL-DYNAMIC CIRCUIT 15
 DISPOSAL OF THE RIVETING TOOL 15

GUARANTEE

FAR riveting tools are covered by a **12-month** warranty. The tool warranty period starts on the date of delivery to the buyer, as specified in the relevant document. The warranty covers the user/buyer provided that the tool is purchased through an authorized dealer and only if it is used for the purposes for which it was conceived. The warranty shall not be valid if the tool is not used or maintained as specified in the instruction and maintenance handbook. In the event of defects or failures, **FAR S.r.l.** shall undertake solely to repair and/or replace the components it judges to be faulty.

SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS



CAUTION!!!

All the operations must be done in conformity with the safety requirements, in order to avoid any consequence for your and other people's security and to allow the best tool work way.

- Read the instructions carefully before using the tool.
- For all maintenance and/or repairs please contact **FAR s.r.l.** authorized service centers and use only **original spare parts**. **FAR s.r.l.** may not be held liable for damages from defective parts caused by failure to observe what above mentioned (**EEC directive 85/374**).


The list of the service centres is available on our website <http://www.far.bo.it> (Organization)

- The tool must be used only by expert workers.
- A protective visor and gloves must be put on when using the tool.
- Use equipment recommended in the maintenance chapter to do any maintenance and/or regulation of the tool.
- For topping up the oil, we suggest using only fluids in accordance with the features specified in this working book.
- If any drop of oil touches your skin, you must wash with water and alkaline soap.
- The tool can be carried and we suggest putting it into its box after using.

- The tool needs a thorough six-monthly overhaul.
- Repairing and cleaning operations must be done when the tool is not fed.
- If it is possible, we suggest a safety balancer.
- If the A-weighted emission sound pressure level is more than 70 dB (A), you must use some hearing protections (anti-noise headset, etc.).
- The workbench and the work surface must be always clean and tidy. The untidy can cause damages to people.
- Do not allow unauthorized persons to use the working tools.
- Make you sure that the compressed air feeding hoses have the correct size to be used.
- Do not carry the connected tool by pulling the hose. The hole must be far from any heating sources or from cutting parts.
- Keep the tools in good conditions; do not remove either safety parts or silencers.
- After repairing and/or adjusting, make sure you have already removed the adjusting spanners.
- Before disconnecting the compressed air hose from the tool make sure that there is no pressure in the hose.
- These instructions must be carefully followed.



WARNING!

Before using the tool, assemble the protection bottom supplied with the tool, as indicated in the picture below. **FAR** has no responsibility for any damages on the tool, persons or things caused by lack of the protection bottom.



TOOL IDENTIFICATION

The riveting tool **RAC 180** is identified from a marking that shows company name and address of manufacturer, designation of the tool, CE. Always refer to the information on the riveting tool when requesting technical service.



MAIN COMPONENTS

- A)..... Nozzle
- B).....Balancer connection
- C)..... Nails container
- D).....Suction valve
- E)..... Tensile strenght button
- F).....Oil tank plug
- G)..... Compressed air connection
- H)..... Head carring nozzle \varnothing 22 mm
- I).....Protection bottom

TECHNICAL DATA

- Working pressure **6 BAR**
- Min. int. diam. of the compressed air feeding hose **min. diam = 8 mm**
- Air consumption per cycle **5,4 NI**
- Maximum force **6 BAR - 10526 N**
- Weight **2,050 Kg**
- Working temperature **-5°/+50°**
- Root mean square in total acceleration frequency (Ac) to which the arms are subjected. **5,7 m/s²**
- A-weighted emission sound pressure level **75,5 dBA**
- Peak C-weighted instantaneous sound pressure **<130 dBC**
- A-weighted sound power..... **93 dBA**

AIR FEED

The air feed must be free from foreign bodies and humidity in order to protect the tool from premature wear and tear of the components in movement, therefore we suggest to use a lubricator group for compressed air.



HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL (fig. f1-f2)

After the clamping, the sheared nail is piped by the riveting tool and ejected from the back into the special container (C). By swinging the valve (D) you can adjust the suction power. By the suction nail system, the rivet remains in the nozzle also turning over the head of the riveting tool downwards: this detail increases a lot the usefulness of the riveting tool.

Do not keep the rivet with your fingers!

WARNING!
 Do not remove the container (C) during the riveting operation, as the nail ejection can cause damages to the worker or to persons who are nearby the work surface.

When the container (C) is full of nails do not use the riveting tool. Disconnect the tool, unscrew the container (C) and empty it. **DO NOT DISPERSE ANY NAIL!**
 Screw the container and start again to work.





MAINTENANCE AND CHANGE OF SIZE (fig. f3-f4-f5-f6)


The extended utilization of the riveting tool can cause the slipping of the clamps on the nail due to the deposited impurities.

For this reason, it is necessary to lubricate the clamps after having cleaned them. However, if clamps are worn out and as a consequence their working is jeopardized, replace them. First remove the head which carries the nozzle (H), by means of a standard spanner of 27 mm. Then, by using two standard spanners of 11 mm and 16 mm, remove the chuck (I) and extract the clamps (L).

When replacing the nozzle (A), we recommend to use a 12-mm standard spanner and fit the removed nozzle in the proper housing located on the bottom of your riveting tool, in order to avoid losing the nozzle.

WARNING!
 Disconnect air feed when performing those operations.







TOPPING UP THE OIL-DYNAMIC CIRCUIT (fig. f7)

You need to top up the oil-dynamic circuit after a long period of work, when you note a power loss.

Put the riveting tool (**DWELL AND NOT FED**) in a horizontal position and remove the plug (**F**), by means of a 5 mm Allen wrench (equipped with the riveting tool); during this operation, check the oil level in order to avoid any overflowing. Then, slowly pour the oil **HLP 32 cSt** into the bellows container (**M**) which shall be screwed to its seat on the plug (**F**). While keeping the riveting tool in a horizontal position and **starting air feeding**, push the tensile strength button and make the riveting tool carry out some cycles until air bubbles inside the container (**M**) stop coming out. This condition indicates that the topping up of the oil has fully been achieved. At this point **stop the air feeding** and, while keeping the riveting tool in a horizontal position, unscrew and close up the container (**M**) and the plug (**F**).

WARNING: it is very important to follow the about mentioned instructions and use gloves. If you need to empty fully the hydraulic circuit, you must put the oil in a suitable container and contact a Company that is authorized to discharge any waste.



DISPOSAL OF THE RIVETING TOOL



Follow the prescriptions of the national laws for disposing of the riveting tool.

After disconnecting the tool from the pneumatic system, disassemble and split all the components according to the material: steel, aluminium, plastic material, etc.

Then proceed to scrap the materials in accordance with current laws.

MODE D'EMPLOI

INDEX

GARANTIE.....16
 INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE16
 IDENTIFICATION DE L'OUTIL À RIVETER17
 PARTIES PRINCIPALES17
 DONNÉES TECHNIQUES17
 MODE D'EMPLOI18
 ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE BUSES18
 REMPLISSAGE DE L'HUILE DU CYRCUITHYDRAULIQUE...19
 ELIMINATION DE LA RIVETEUSE..... 19

GARANTIE

Les riveteuses **FAR** sont sous garantie pendant **12 mois**. La période de garantie de l'outil commence à partir du moment où il est avéré que son acquéreur en prend possession. La garantie couvre l'utilisateur/acquéreur quand l'outil est acheté chez un revendeur agréé et uniquement quand il est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. La garantie n'est pas valable si l'outil n'est pas utilisé et s'il n'est pas soumis à l'entretien tel qu'il est spécifié dans le manuel d'utilisation et d'entretien. En cas de défauts ou de pannes, la société **FAR S.r.l.** s'engage uniquement à réparer et/ou à remplacer, à sa seule discrétion, les composants jugés défectueux.

INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE



ATTENTION!!!

Le non respect des instructions suivantes peut avoir des conséquences désagréables pour vous-mêmes et pour l'intégrité d'autrui.

- Lisez avec soin la notice avant l'usage.
- Pour les opérations d'entretien et/ou réparations, adressez-vous aux centres de service après-vente autorisés de **FAR s.r.l.** et n'utilisez que des **pièces détachées originales**. **FAR s.r.l.** décline toute responsabilité pour les dommages dus à des pièces défectueuses qui interviendraient suite au non-respect de la notice ci-dessus (**Directive CEE 85/374**).


La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet <http://www.far.bo.it> (Organisation)

- L'outil de pose doit être utilisé par le personnel spécialisé.
- Avant l'usage, il faut se munir d'une visière et de gants de travail.
- Pour l'entretien et/ou réglage de l'outil de pose, se servir des équipements indiqués dans le chapitre "ENTRETIEN".
- Pour le remplissage de l'huile, il faut utiliser les fluides indiqués dans ce dossier.
- En cas de fuites imprévues de huile (au contact de la peau), il faut se laver soigneusement avec de l'eau et du savon alcalin.
- L'outil de pose peut être transporté à main et il doit être remis dans sa boîte après l'usage.

- Pour obtenir un bon fonctionnement de l'outil, nous vous suggérons de le réviser tous les six mois.
- Il faut faire la réparation et le nettoyage de l'outil quand il n'est pas alimenté.
- Si possible, il faudrait utiliser des équilibreur de sécurité.
- En cas d'exposition quotidienne où le niveau de pression soit supérieur à la limite de sécurité 70 dB (A), l'on doit s'assurer la protection de l'ouïe (casque antibruit, réduction du temps d'exposition quotidienne, etc).
- La table et la place de travail doivent être toujours propres et rangées. Le désordre peut causer des dommages aux personnes.
- Personne (si étranger) ne peut utiliser les outils de pose.
- Il faut s'assurer que les tuyaux d'alimentation de l'air comprimé soient appropriés (conformes) à l'utilisation prévue.
- Ne pas traîner l'outil de pose quand il est connecté à l'alimentation. Le tuyau doit se trouver toujours loin de sources de chaleur ou d'objets tranchants.
- Les outils de pose doivent être toujours en bon état. Ne pas enlever les protections et le silencieux de l'outil.
- Après la réparation et/ou réglage, il faut s'assurer d'avoir enlever les clés de réglage.
- Avant de déconnecter le tuyau de l'air comprimé de l'outil de pose, il faut s'assurer qu'il ne soit pas en pression.
- Suivre scrupuleusement ces instructions.

ATTENTION!



Avant d'utiliser l'outil, veuillez l'équiper du culot de protection (suivant la figure ci-dessous). La société **FAR** n'est pas responsable des éventuels dommages occasionnés à l'outil, personnes ou choses par manque du culot.



IDENTIFICATION DE L'OUTIL À RIVETER

L'outil de pose **RAC 180** est identifié par un marquage indiquant raison sociale et adresse du fabricant, désignation de l'outil de pose, marquage CE.

En cas de recours au service après-vente, il faut toujours se référer aux données indiquées sur la riveteuse.



DONNÉES TECHNIQUES

- Pression d'utilisation **6 BAR**
- Diamètre int. min. tuyau alimentation air comprimé **min. diam = 8 mm**
- Consommation d'air par cycle **5,4 NI**
- Force maximum **6 BAR - 10526 N**
- Poids **2,050 Kg**
- Température d'utilisation **-5°/+50°**
- Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération totale (Ac) à laquelle les bras sont soumis **5,7 m/s²**
- Pression acoustique de l'émission pondéré (A) **75,5 dBA**
- Pression acoustique instantanée pondéré (C) **<130 dBC**
- Puissance acoustique pondérée (A) **93 dBA**

ALIMENTATION EN AIR

L'air d'alimentation doit être libre de corps étrangers et d'humidité pour sauvegarder l'outil de l'usure précoce des parties en mouvement, donc il est recommandé d'employer un groupe de graissage pour air comprimé.

PARTIES PRINCIPALES

- A) Buse
- B) Etrier de support
- C) Conteneur clous
- D) Soupape d'aspiration
- E) Bouton de traction
- F) Orifice de remplissage d'huile
- G) Raccord d'air comprimé
- H) Tête porte buse Ø 22 mm
- I) Culot de protection

MODE D'EMPLOI (fig. f1-f2)

Après le serrage du rivet, le clou trançonné est entraîné par le pistolet et expulsé dans le conteneur en plastique (C) pour les clous. La puissance de l'aspiration se règle en tournant la soupape (D). Par le système d'aspiration le rivet reste dans la buse, même en tournant la tête de l'outil en bas. De cette façon on augmentera considérablement la praticité du pistolet.



Ne pas retenir le rivet avec les doigts!



ATTENTION!

Ne pas enlever pour aucune raison le conteneur (C) pendant le rivetage, car l'éjection du clou peut causer des dommages à l'opérateur et aux personnes qui se trouvent à proximité du secteur de travail.

Ne pas actionner l'outil de pose quand le conteneur (C) est plein; déconnecter l'outil, dévisser le conteneur (C) et le vider dans un conteneur spécial. **NE PAS DISPERSER LES CLOUS!** Visser le conteneur (C) et commencer de nouveau à travailler.



ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE FORMAT (fig. f3-f4-f5-f6)

L'utilisation prolongée du pistolet peut provoquer le glissement des étaux sur le clou, à cause de dépôt d'impureté. Il faudra donc nettoyer les étaux et, ensuite, les lubrifier. En cas d'usure, si elle comporte une altération de leur correct fonctionnement, il faudra au contraire remplacer les étaux mêmes.



Enlever la tête porte buse (H) en utilisant une clé plate standard de 27 mm. ensuite, au moyen de deux clé plates standard de 11 mm et 16 mm enlever la broche (I), d'où on doit extraire les étaux (L).



Pour le remplacement de la buse (A), utiliser une clé plate standard de 12 mm et placer ensuite la buse enlevée dans son logement situé au fond du pistolet afin de ne la pas perdre.



ATTENTION!

Effectuer les opérations susmentionnées le pistolet n'étant pas alimenté!





REPLISSAGE DE L'HUILE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE (fig. f7)

Le remplissage de l'huile du circuit hydraulique est nécessaire après une longue période de travail, quand l'on remarque une diminution de puissance. Mettre l'outil de pose (**déconnecté**) en position horizontale, enlever le bouchon (**F**) en utilisant la clé de 5 mm (fournie); pendant cette opération, il faut soigneusement éviter d'écoulements d'huile. Ensuite visser dans le logement du bouchon (**F**) le conteneur à soufflet (**M**) après l'avoir rempli d'huile **HLP 32 cSt**. En retenant l'outil de pose en position horizontale, **mettre en route** l'alimentation de l'air, presser le bouton de traction et faire effectuer à l'outil quelques cycles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'intérieur du conteneur (**M**). Cette condition signifie que le remplissage de l'huile est achevé. A ce point, il faut **désactiver** l'alimentation de l'air et, avec l'outil de pose en position horizontale, dévisser le conteneur (**M**) et le refermer. Ensuite, il faut fermer le bouchon (**F**).

PRECAUTION: Il faut suivre impérativement les instructions ci-dessus et se munir de gants avant l'opération de remplissage de l'huile.

En cas de vidange totale du circuit hydraulique, l'on doit verser l'huile dans un conteneur spécial et ensuite, il faut contacter une maison (société) autorisée à l'écoulement des ordures.



ATTENTION!

Avant de débrancher le tuyau d'air comprimé de la riveteuse, s'assurer qu'il n'est plus sous pression!



IMPORTANT: S'assurer que le bouchon de remplissage d'huile (**F**) soit vissé avec couple de **Min. 5 Nm ± Max. 8 Nm**.

Nous recommandons l'utilisation d'huile **HLP 32 cSt** ou similaires.

f7



min. 5 Nm
max. 8 Nm



RECYCLAGE DE LA RIVETEUSE



Pour l'élimination de la riveteuse, veiller au respect des dispositions légales en vigueur dans le pays où l'élimination s'effectue.

Après avoir débranché la machine de l'alimentation pneumatique, procéder au démontage des différents composants en fonction de la nature des matériaux : acier, aluminium, matières plastiques, etc...

Procéder à la démolition dans le respect de la réglementation en vigueur.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

GARANTIE.....20
 SICHERHEITSMASSNAHMEN UND BESTIMMUNGEN20
 WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG.....21
 HAUPTSÄCHLICHE TEILE21
 TECHNISCHEN DATEN21
 GEBRAUCH DES NIETWERKZEUGS22
 WARTUNG UND AUSWECHSLUNG DES FORMATS22
 AUFFÜLLEN DES ÖLS DES ÖLDYNAMISCHEN
 KREISLAUFS.....23
 ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE23

GARANTIE

Auf die Nietwerkzeuge von **FAR** wird eine Garantie von **12 Monaten** gewährt. Der Garantiezeitraum beginnt in dem Moment, in dem der Käufer das Gerät nachweislich in Empfang genommen hat. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät bei einem Vertragshändler erworben und ausschließlich zu den Zwecken verwendet wird, für die es konzipiert wurde. Die Garantie wird ungültig, wenn das Gerät nicht in Einklang mit den Anweisungen in der Betriebs- und Wartungsanleitung verwendet und gewartet wird. Die Firma **FAR s.r.l.** verpflichtet einzig zur Reparatur bzw. zum Austausch, nach ihrem ausschließlichen Ermessen, der Komponenten, die für mangelhaft befunden werden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN UND BESTIMMUNGEN

ACHTUNG!!!

 Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, um die eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und die beste zu erreichen.


- Die Anleitung vor Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen.
- Die Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten von den autorisierten Kundendienststellen von **FAR s.r.l.** ausführen lassen und ausschließlich **Originalersatzteile** verwenden. Die Firma **FAR s.r.l.** haftet nicht für durch defekte Teile verursachte Schäden, sofern diese auf die Mißachtung der o.g. Vorschrift zurückzuführen sind (**Richtlinie 85/374/EWG**).

Die Liste der **Reparaturservices** ist verfügbar unter unserer Webseite <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)

- Das Werkzeug darf nur von Facharbeitern benützt werden.
- Bei Gebrauch des Werkzeuges sind Schutzbrille und Handschuhe zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Ausrüstungen die in der Betriebsanleitung empfohlen sind, wenn Sie am Werkzeug Instandsetzungen und Regulierungen durchführen.
- Beim Ölwechsel verwenden Sie nur Öle die den empfohlenen Ölen des Handbuches entsprechen.


- Falls Sie Öl auf die Haut bekommen, waschen Sie die mit Wasser und Alkalisieife ab.
- Wir empfehlen das Werkzeug nach Gebrauch in die Kassette zu geben, in der es auch transportiert werden kann.
- Das Werkzeug soll alle sechs Monate gründlich überholt werden.
- Reparatur und Reinigung bei nicht angeschlossenem Gerät durchführen.
- Wenn notwendig verwenden Sie einen Sicherheits-Balancer.
- Falls der A-bewerteten Emissionsschalldruckpegel 70 dB übersteigt, müssen Sie einen Gehörschutz verwenden.
- Die Werkbank und Arbeitsfläche soll immer rein sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
- Werkzeuge dürfen durch Unbefugte nicht betrieben werden.
- Versichern Sie sich, daß der Druckluftschlauch in der richtigen Dimension ist.
- Nehmen Sie das angeschlossene Werkzeug nie am Druckluftschlauch. Das gesamte Werkzeug soll fern von Hitze und schneidenden Teilen gehalten werden.
- Halten Sie das Werkzeug in guter Verfassung und verändern Sie weder Schutzvorrichtungen noch Schall-dämpfer.
- Nach Reparatur und/oder Einstellung vergewissern Sie sich, daß das Sicherheitswerkzeug entfernt wurde.
- Bevor Sie den Druckluftschlauch abschließen, vergewissern Sie sich, daß dieser drucklos ist.
- Diese Anweisungen müssen sorgfältig beachtet werden.

ACHTUNG!
 Bevor Inbetriebnahme der Nietmaschine, ist der mitgelieferte Schutzring anzubauen, wie in der unterstehenden Abbildung angegeben. **FAR** übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden an der Nietmaschine, Leuten oder Sachen, die aus dem Mangel von dem Schutzring verursacht werden.



WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG

Das Blindniet-Werkzeug **RAC 180** ist durch eine Markierung gekennzeichnet, die den Firmennamen und Adresse des Herstellers, Angabe des Werkzeugs, CE Marke zeigt. Bei Anfragen an den technischen Kundendienst stets die auf dem Nietwerkzeug genannten Daten angeben.



HAUPTSÄCHLICHE TEILE

- A)Mundstück
- B)Balancerhalterung
- C)Behälter für Nägel
- D)Ansaugventil
- E)Auslöser für Ziehen
- F)Öleinfüllschraube
- G)Druckluftanschluß
- H)Äußerer \varnothing des Mundstückträgers 22 mm
- I)Schutzring

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck **6 BAR**
- Der Mindestinnendurchmesser des Druckluftschlauches beträgt **8 mm**
- Luftverbrauch **5,4 NI**
- Max. Setzkraft **6 BAR - 10526 N**
- Gewicht **2,050 Kg**
- Einsatztemperatur **von -5°/+50°**
- Mittelquadratwert der Beschleunigungsfrequenz (Ac), die sich auf den Arm auswirkt **5,7 m/s²**
- A-bewertete Emissionsschalldruckpegel **75,5 dBA**
- Momentane C-bewertete Emissionsschalldruckpegel **<130 dBC**
- A-bewertete Schalldruckpegel **93 dBA**

LUFTSPEISUNG

Die verwendete Luft darf keine Fremdkörper und Feuchtigkeit enthalten, um die Maschine vor dem vorzeitigen Verschleiß der sich bewegenden Teile zu schützen. Deshalb ist die Verwendung einer Wartungseinheit für Druckluft unbedingt notwendig.



GEBRAUCH DES NIETWERKZEUGS (Abb. f1-f2)

Nach dem Anziehen des Nietes wird der abgerissene Nagel vom Nietwerkzeug abgesaugt und ins innere des dafür vorgesehenen Nagelbehälters (C) transportiert. Die Stärke der Absaugung stellt man mittels Drehung des Ansaugventils (D) ein. Durch das Absaugsystem des Nagels bleibt der Niet auf dem Mundstück in seiner Stellung, auch wenn der Kopf des Nietwerkzeuges nach unten gehalten wird. Auf diese Weise wird die Produktivität des Nietwerkzeuges erheblich erhöht.

Den Niet mit den Fingern nicht zurückhalten!

 **ACHTUNG!** Öffnen Sie den Nagelbehälter (C) nie während des Nietvorganges, da der Nagelauswurf für den Arbeiter und Personen in seiner Nähe gefährlich sein kann.



Wenn der Nagelbehälter (C) voll ist, soll man das Werkzeug nicht mehr verwenden. Zum Entleeren unterbrechen Sie die Druckluftverbindung, schrauben den Nagelbehälter ab und entleeren diesen. **VERSTREUEN SIE KEINE NAGEL.** Schrauben Sie den Nagelbehälter (C) auf und beginnen Sie wieder mit der Arbeit.




WARTUNG UND AUSWECHSLUNG DES FORMATS (Abb. f3-f4-f5-f6)

Die lang andauernde Benutzung des Nietwerkzeuges kann zum Rutschen der Spannbacken auf dem Nagel führen, wegen des Sichablagerns von Unreinheiten. Die oben genannten Spannbacken müssen daher gereinigt und danach geschmiert werden. Beim Verschleiß, falls der einwandfreie Betrieb dadurch beeinträchtigt wird müssen die Spannbacken ersetzt werden. Der Düsenträger ist durch einen 27 mm handelsüblichen Gabelschlüssel (H) auszuspannen (H). Danach, mittels zwei 11 mm und 16 mm handelsüblicher Gabelschlüssel, die Spindel ausspannen (I), woraus die Spannbacken (L) herauszunehmen sind. Zur Auswechslung des Mundstückes (A) einen 12 mm handelsüblichen Schlüssel verwenden. Danach das aus dem Nietwerkzeug entfernte Mundstück in das dazu bestimmte Gehäuse einsetzen, damit es nicht verlorengeht.

 **ACHTUNG!** OBENGENANNT EINGRIFFE BEI NICHT LUFTGESPEISTEM NIETWERKZEUG AUSFÜHREN!





AUFFÜLLEN DES ÖLS DES ÖLDYNAMISCHEN KREISLAUFS

(Abb. f7)

Das Auffüllen des Öls des öldynamischen Kreislaufs wird nach einer langen Arbeitsperiode jedesmal nötig, wenn man eine Abnahme des Hubs bemerkt. Bei stillgelegtem **NICHT LUFTZUGEFÜHRTEM** horizontalen Nietwerkzeug, den Stöpsel (F) durch den Ausstattung gehörenden 5mm Inbusschlüssel entfernen. Dabei achten Sie darauf, daß das Öl nicht überläuft. Den Falbehälter (M), der man vorher mit Öl **HLP 32 cSt** eingefüllt hat, in die Öffnung des Stöpsels (F) einschrauben. Legen Sie das Werkzeug horizontal hin, aktivieren Sie die Luftzufuhr und drücken Sie den Luftauslöser mehreremale bis keine Luft aus dem Ölbehälter (M) ausströmt, d.h. das Werkzeug ist gefüllt. Nun unterbricht man die Luftzufuhr bei horizontaler Lage und schließt den Ölbehälter (M) mit der Schraube (F).


VORSICHT: Es ist sehr wichtig obige Hinweise zu beachten und mit Handschuhen zu arbeiten.

Bei kompletter Entleerung des Hydrauliksystems das Öl nur durch autorisierte Firmen verwerten lassen.

ACHTUNG!
Stellen Sie vor dem Trennen des Druckluftrohres der Nietmaschine sicher, dass dieses nicht unter Druck steht!

WICHTIG: Es muß sichergestellt werden, daß der Öltankverschluß (F) mit einem **Min. 5 Nm - Max. 8 Nm** liegenden Anzugsmoment angeschraubt wird.

Es empfiehlt sich Öl **HLP 32 cSt** oder ähnliches zu verwenden.



ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE



Bei der Entsorgung der Nietmaschine sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Nach dem Abtrennen der Maschine von der Druckluftanlage montieren Sie die verschiedenen Bestandteile ab und unterteilen Sie sie nach Materialien: Stahl, Aluminium, Kunststoff, usw. Das Entsorgen und Verschrotten geschieht gemäss den örtlichen Vorschriften.

INSTRUCCIONES DE USO

INDICE

GARANTÍA 24
 ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 24
 IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA 25
 PARTES PRINCIPALES 25
 DATOS TECNICOS 25
 USO DE LA REMACHADORA 26
 MANTENIMIENTO Y VARIACION DE TAMAÑO 26
 LLENADO DE ACEITE DEL CIRCUITO OLEODINAMICO 27
 ELIMINACION DE LA REMACHADORA 27

GARANTÍA

Las remachadoras **FAR** cuentan con garantía de **12 meses**. El período de garantía de la herramienta comienza en el momento de su comprobada recepción de parte del comprador. La garantía protege al usuario/comprador cuando la herramienta es adquirida a través de un revendedor autorizado y solo cuando es utilizada para los usos previstos según su diseño. La garantía no es válida si la herramienta no es utilizada o no es sometida a mantenimiento de conformidad con las especificaciones del manual de instrucciones y mantenimiento. En caso de verificarse defectos o averías, **FARS.r.l.** se compromete únicamente a reparar y/o sustituir, a su propia exclusiva discreción, los componentes estimados como defectuosos.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA



¡¡¡ATENCIÓN!!!

No cumplir o despreciar las advertencias de seguridad puede perjudicar su incolumidad o la incolumidad de otras gentes y también el funcionamiento del equipo.

- Leer atentamente las instrucciones antes del uso.
- Para las operaciones de mantenimiento y/o reparación, dirigirse a centros de postventa autorizados por **FAR s.r.l.** y utilizar exclusivamente **piezas de repuesto originales**. **FAR s.r.l.** declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados por piezas defectuosas y si no se ha cumplido por inobservancia cuanto arriba (**Directiva CEE 85/374**).


La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (Organización)

- El equipo tiene que ser empleado sólo por personas especializadas.
- Antes de ponerse a utilizar el equipo se ha de ponerse gafas protectoras o viseras y guantes.
- Para efectuar las operaciones de manutención y/o el ajuste del equipo emplear los accesorios en dotación y/o los utensilios comerciales descritos en el capítulo Manutención.
- Al efectuar las operaciones de carga aceite se recomienda emplear sólo fluidos según las características indicadas en eso fascículo.
- En caso de pérdidas casuales de aceite que entren en contacto con la piel se aconseja limpiar la piel cuidadosamente con agua y jabón alcalino.

- Es posible transportar la herramienta a mano pero, después su utilización, se aconseja volver a colocarla en su embalaje.
- Para el correcto funcionamiento de la remachadora se aconseja su revisión semestral.
- Se ha de cortar siempre la alimentación de corriente antes de ponerse a hacer reparaciones o antes de limpiar la herramienta.
- Se aconseja, si posible, el empleo de un balancín de seguridad.
- En caso de exposición diaria en un lugar donde el nivel de presión acústica emisión ponderada sea mayor que el límite de seguridad de 70 dB (A), utilizar medidas de protección del oído (auriculares o tapón supresor de ruidos, disminución del tiempo de exposición diaria, etc.).
- Mantener el banco y/o la zona de trabajo limpia, pues el desorden puede ocasionar daños a las personas.
- No se permiten a personas inexpertas tocar los equipos.
- Asegurarse que los tubos de alimentación del aire comprimido tengan la dimensión idónea según la utilización prevista.
- Jamás se arrastrará el equipo conectado a la alimentación tirando su tubo; mantener siempre el tubo lejos de fuentes de calor y de objetos contundentes.
- Mantener los equipos en buena condición y limpios. Jamás se quitarán las protecciones o el silenciador del equipo.
- Se han de remover siempre las llaves de servicio y de ajuste después las operaciones de reparación y/o de ajuste.
- Antes de desconectar el tubo del aire comprimido de la remachadora, asegurarse que éste no esté bajo presión.
- Se han de cumplir detenidamente estas instrucciones.



¡CUIDADO!

Antes de utilizar la remachadora, montar el fondillo de protección en el equipamiento base, como indicado en la figura de abajo. **FAR** declina toda responsabilidad por los eventuales daños de la remachadora, personas o cosas que pueden ser causados por la falta del fondillo.



IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA

La remachadora **RAC 180** es identificada por una marca con razón social y dirección del productor, designación de la remachadora, marca CE. Al contactar el servicio de posventa, mencionar siempre los datos de la remachadora.



PARTES PRINCIPALES

- A)Inyector
- B)Toma balanceador
- C)Contenedor clavos
- D)Válvula aspiración
- E)Pulsador de tracción
- F)Tapón tanque aceite
- G)Conexión aire comprimido
- H)Tubito externo porta inyector Ø 22 mm
- I)Fondillo de protección

DATOS TÉCNICOS

- Presion de ejercicio..... **6 BAR**
- Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación aire comprimido **Ø min. = 8mm**
- Consumo aire por ciclo..... **5,4 NI**
- Potencia máxima **6 BAR - 10526 N**
- Peso..... **2,050 Kg**
- Temperatura de utilización **-5°/+50°**
- Valor medio cuadrático de la aceleración total registrado en frecuencia (Ac) ejercitado sobre los miembros articulados superiores..... **5,7 m/s²**
- Presión acústica emisión ponderata (A)..... **75,5 dBA**
- Presión acústica instantánea emisión ponderata (C).... **<130 dBC**
- Potencia acústica ponderado (A)..... **93 dBA**

ALIMENTACION DEL AIRE



El aire de alimentación debe estar libre de cuerpos extraños y de humedad para proteger la máquina de usura precoz de las partes en movimiento, se aconseja el uso de un grupo de lubricación para aire comprimido.

USO DE LA REMACHADORA (fig. f1-f2)

El clavo truncado luego del ajuste del remache es absorbido por la remachadora y expulsado por la parte posterior en el interior del específico tanque (C). La potencia de la aspiración se regula mediante la rotación de la válvula (D). A través del sistema de aspiración del clavo, el remache queda posicionado sobre el inyector aunque la cabeza de la remachadora esté hacia abajo: esto aumenta notablemente la practicidad de la remachadora. **¡No sujetar el remache con los dedos!**

¡CUIDADO!
Jamás se quitará el tanque (C) durante la operación de remachado pues el remache truncado, durante su trayecto hasta la parte posterior de la remachadora, puede ocasionar daños al operador y a las personas en la zona de trabajo.

Con el tanque (C) lleno jamás se pondrá en función la remachadora. En cambio, cortar la alimentación, destornillar el contenedor (C) y efectuar el vaciado por medio de un apropiado contenedor. **JAMAS SE DEJARAN LOS REMACHES TRUNCADOS EN EL AMBIENTE!** Volver a colocar el tanque (C) y efectuar un regular ciclo de trabajo.





MANTENIMIENTO Y VARIACION DE TAMAÑO (fig. f3-f4-f5-f6)



El uso prolongado de la remachadora puede dar lugar al deslizamiento de los bornes sobre el clavo, causado por depósitos de impurezas. Se deberá por lo tanto proceder a la limpieza de dichos bornes y a la sucesiva lubricación. Sin embargo, si los bornes están desgastados y su funcionamiento está comprometido, proceder a su reemplazo.

Es necesario desmontar la cabeza porta inyector (H), empleando una llave de tipo estandard de mm. 27. Después de haber desmontado la cabeza porta inyector, con dos llaves de tipo estandard de mm. 11 y mm. 16 quitar el mandril (I) y extraer los bornes (L).

Para reemplazar el inyector (A), se aconseja el uso de la llave de tipo estandard de mm 12 y de montar el inyector quitado, en su apropiado lugar en el fondo de la remachadora, para evitar su posible pérdida.

¡CUIDADO!
Al efectuar esas operaciones cortar la alimentación de aire a la remachadora.





LLENADO DE ACEITE DEL CIRCUITO OLEODINAMICO (fig. f7)

Es necesario llenar el circuito oleodinámico de aceite luego de un prolongado periodo de trabajo, cuando se advierte una disminución de potencia de la remachadora. Proceder como sigue: **cutar la alimentación** y con la remachadora parada y en posición horizontal, quitar el tapón (F) por medio de la llave Allen de 5 mm (en el equipamiento base). Al efectuar esa operación hay que cuidar de que no se hayan desbordamientos de aceite. Atornillar en el asiento del tapón (F) el contenedor de fuelle (M) lleno de aceite hidráulico de tipo comercial **HLP 32 cSt**.

A continuación, con la remachadora horizontal, conectar la alimentación del aire y apretar el pulsador de tracción de manera que la remachadora cumpla una serie de ciclos y acabe la emisión de burbujas de aire en el contenedor (M). Una vez alcanzada esa condición, se acaba la restauración de nivel de aceite. Luego, desconectar la alimentación de aire y con la remachadora horizontal, destornillar el contenedor de aceite (M) y cerrarlo. Seguir a cerrar el tapón (F).

ATENCION: Se han de cumplir siempre las instrucciones arriba mencionadas y efectuar todas las operaciones de restauración de nivel de aceite por medio de guantes. Si se efectúa el vaciado completo del circuito hidráulico, hay que coger el aceite en un contenedor apropiado y contactar con una firma autorizada para la eliminación de desechos.




¡ATENCIÓN!

¡Antes de desconectar el tubo del aire comprimido de la remachadora, ¡asegurarse que éste no esté bajo presión!

IMPORTANTE: Asegurarse que el tapón de llenado aceite (F) sea enroscado con un par de acople correspondiente a: **Mín. 5 Nm ÷ Máx. 8 Nm**.

Nosotros aconsejamos el uso del aceite **HLP 32 cSt** o similares.



ELIMINACIÓN DE LA REMACHADORA



Para eliminar la remachadora seguir con atención cuanto establecido por las leyes nacionales.

Después de haber desconectado la remachadora respecto del sistema neumático, proceder con el desmontaje de todos los componentes dividiéndoles según sus categorías: acero, aluminio, material plástico, ecc.

La eliminación de los componentes deberá efectuarse según lo dispuesto por las normas vigentes.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

GWARANCJA..... 28
 BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM 28
 IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA 28
 CZĘŚCI SKŁADOWE..... 29
 DANE TECHNICZNE..... 29
 EKSPLOATACJA NITOWNICY..... 30
 KONSERWACJA I ZMIANA ŚREDNICY DYSZY NITUJĄCEJ 30
 WYMIANA OLEJU..... 31
 UTYLIZACJA ZUŻYTEGO NARZĘDZIA 31

GWARANCJA

Nitownice **FAR** są objęte **12-miesięczną** gwarancją. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili poświadczonego odbioru narzędzia przez klienta. Użytkownikowi / kupującemu przysługuje gwarancja, jeśli narzędzie zostało zakupione u autoryzowanego sprzedawcy i tylko w przypadku jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli narzędzie nie jest używane lub jeśli nie jest poddawane pracom konserwacyjnym opisanym w instrukcji obsługi i konserwacji. W przypadku wad lub usterek, firma **FAR S.r.l.** zobowiązuje się wyłącznie do naprawy i/ lub wymiany, według własnego uznania, komponentów uznanych za wadliwe.

BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM



UWAGA!!!

Nie przestrzeganie podanych zaleceń bezpiecznej pracy, może skutkować wypadkiem.

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- W przypadku konieczności serwisowania narzędzia, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy **FAR**; używać **tylko oryginalnych części zamiennych**, firma **FAR** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek niewłaściwego użycia narzędzia (**Dyrektywa UE 85/374**).


Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (Organizacja)

- Narzędzie może być stosowane tylko przez odpowiednio przeszkoloną osobę.
- W czasie pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych oraz rękawic.
- W trakcie czynności serwisowych należy stosować klucze z wyposażenia narzędzia, lub inne akcesoria o których mowa w rozdziale "Konserwacja" w niniejszej instrukcji.
- Przy wymianie oleju należy stosować olej o parametrach podanych w instrukcji.
- W razie kontaktu skóry z olejem należy umyć ręce mydłem alkalicznym.
- Narzędzie może być przenoszone ręcznie, po skończonej pracy zaleca się jego przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- W celu przedłużenia żywotności narzędzia zaleca się jego kwartalną konserwację i przegląd.

- Wszelkie czynności serwisowe lub czyszczenia, należy wykonywać przy wyłączonym narzędziu.
- Tam gdzie to możliwe zaleca się podwieszenie narzędzia na balanserze.
- W przypadku codziennej ekspozycji personelu w otoczeniu, w którym poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A przekracza wartość bezpieczeństwa 70 dB (A), należy korzystać z indywidualnych środków ochrony słuchu (nauszniki lub zatyczki przeciwhałasowe, redukcja dziennego czasu ekspozycji, itd.)
- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i porządku co zmniejsza ryzyko wypadku.
- Narzędzia mogą używać tylko osoby do tego uprawnione.
- Upewnić się że przewody zasilające powietrza są odpowiednia dla narzędzia.
- Narzędzie należy utrzymywać w czystości, nie wolno zdejmować osłony tłumika.
- Nie szarpać narzędzia za przewód zasilania powietrzem, przewód z powietrzem powinien być oddalony od źródeł ciepła.
- Po skończonej naprawie, upewnić się iż wewnątrz narzędzia nie zostały klucze serwisowe.
- Przed odłączenie rury z powietrzem od narzędzia, upewnić się że narzędzie nie jest pod ciśnieniem.
- Stosować się skrupulatnie do powyższych zaleceń.

UWAGA!




Przed rozpoczęciem pracy należy nałożyć gumową osłonę na denko nitownicy, jak na rys. poniżej. Firma **FAR** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie narzędzia używanego bez osłony.



IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA

Nitownica RAC 180 jest identyfikowana poprzez oznaczenie obejmujące nazwę i adres producenta, określenie maszyny, oznakowanie CE.

Korzystając z pomocy technicznej należy zawsze podać dane znajdujące się na nitownicy.



CZĘŚCI SKŁADOWE

- A) Dysza
- B) Zaczep do balansera
- C) Pojemnik na gwoździe
- D) Dźwignia regulacji przepływu powietrza
- E) Przycisk zrywania nitu
- F) Korek zbiornika oleju
- G) Króciec przyłącza sprężonego powietrza
- H) Tuleja do dyszy 22 mm
- I) Gumowa osłona podstawy

DANE TECHNICZNE

- Ciśnienie robocze **6 BAR**
- Minimalna średnica wewn. przewodu zasilania powietrzem **Ø min. = 8 mm**
- Średnie zużycie powietrza w cyklu pracy **5,4 NI**
- Siła maksymalna **6 BAR - 10526 N**
- Waga **2,050 Kg**
- Temperatura robocza **-5 st. C/ +50 St. C**
- Przyspieszenie ręka/ramię **5,7 m/s²**
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A **75,5 dBA**
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C < **130 dBC**
- Ciśnienie akustyczne skorygowane A **93 dBA**

ZASILANIE POWIETRZEM

Powietrze zasilające powinno być wolne od zanieczyszczeń, szczególnie ciał stałych oraz wilgoci; zaleca się również montaż naolejacza sprężonego powietrza.

EKSPLLOATACJA NITOWNICY (rys f1-f2)



Gwóźdź nita, po zerwaniu zostaje zassany do zbiornika w tylnej części nitownicy. Funkcję zasysania gwoździa włączamy za pomocą małej dźwigni pod tuleją dyszy (D). Dzięki temu po włożeniu nita do nitownicy i jej przechyleniu ku dołowi, gwóźdź nie wypadnie

Nie przytrzymywać nita palcami!

 **UWAGA!** Przed rozpoczęciem pracy założyć na nitownicę pojemnik na zerwane gwoździe (C).

W przypadku gdy zbiornik jest pełen (C), przed rozpoczęciem pracy należy go opróżnić.

Nie rozrzucać zerwanych gwoździ w miejscu pracy!







KONSERWACJA I ZMIANA ŚREDNICY DYSZY NITUJĄCEJ (rys f3-f4-f5-f6)

Pod długim i intensywnym użytkowaniem, może pojawić się efekt "ślizgania" szczęk, spowodowane to jest osadzeniem się na nich metalowych zanieczyszczeń. W takim przypadku należy wyjąć i oczyścić szczęki, a w razie ich mocnego zużycia, należy wymienić je na nowe.

Należy zdemontować tulejkę (H) używając klucza 27 mm. Następnie używając kluczy 11 i 16 mm należy wykręcić trzpień (I) z którego wyjmujemy szczęki (L). Jeżeli zachodzi konieczność wymiany dyszy (A) na inną, wykręcamy dyszę kluczem 12 mm jak na rysunku poniżej.

 **UWAGA!** Powyższe czynności wykonujemy przy nitownicy odłączonej od zasilania.





WYMIANA OLEJU (rys f7)

Po dłuższym okresie pracy gdy pojawia się spadek ciśnienia w nitownicy i spadek siły zrywania, należy wymienić olej.

Należy położyć nitownicę poziomo (**odłączoną od zasilania!**), następnie wykręcamy korek w uchwycie (F) kluczem imbusowym 5 mm, następnie wkręcamy w gwint korka pompkę z olejem (M) (HLP 32 cSt) jaka jest na wyposażeniu nitownicy, następnie trzymając nitownicę poziomo, włączamy dopływ powietrza do nitownicy, i przyciskiem włączamy i wyłączamy nitownicę aż do momentu gdy w pompce z olejem (M) nie będą pojawiały się bąble powietrza. Następnie odkręcamy pompkę i wkręcamy korek wlewu oleju (F).

Uwaga: Stosowanie się powyższych instrukcji jest niezwykle ważne.


Operacje należy przeprowadzać w rękawicach. Olej, który przelał się podczas wykonywania operacji, należy zebrać w odpowiedni pojemnik i przekazać do autoryzowanego ośrodka usuwania odpadów.



UWAGA! Przed odłączeniem przewodu powietrza od nitownicy, upewnić się że nie jest on pod ciśnieniem!

UWAGA! Upewnić się że korek wlewu oleju (F) został dokręcony z siłą równą **Min. 5 NM- Maks. 8 Nm**.

Zaleca się użycie oleju **HLP 32 cSt** lub podobnych.



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO NARZĘDZIA



W przypadku zużytego narzędzia, jego utylizację przeprowadzamy zgodnie z przepisami danego kraju.

Po odłączeniu urządzenia od instalacji pneumatycznej, należy przystąpić do demontażu poszczególnych komponentów, segregując je w zależności od ich typologii: stal, aluminium, materiał plastikowy, itd.

ИНСТРУКЦИИ ПОА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....32
 ПРИМЕЧАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....32
 ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА.....33
 ГЛАВНЫЕ ЧАСТИ.....33
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....33
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА.....34
 УХОД И СМЕНА ФОРМАТА.....34
 ДОЛИВКА МАСЛА В ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТУР С МАСЛЯНОЙ.....35
 ПЕРЕРАБОТКА ЗАКЛЕПЫВАЮЩЕГО АППАРАТА.....35

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заклепочные инструменты производства фирмы Far имеют гарантию на срок 12 месяцев. Период гарантийного обслуживания начинается с момента документально подтвержденного факта получения прибора покупателем. Гарантийное обязательство распространяется на прибор, принадлежащий пользователю/покупателю при условии, что прибор был приобретен у официального дистрибьютора и только для предусмотренного в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию использования. Гарантийное обязательство считается расторгнутым, если прибор не используется и не подвергается техническому обслуживанию в строгом соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. При наличии брака или повреждений Компания Far S.r.l. берет на себя только обязательство починить и/или заменить те детали, которые, по собственному усмотрению, будет считать бракованными.

ПРИМЕЧАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ!!!

Невыполнение или небрежность в исполнении последующих мер предосторожности может привести к неприятным последствиям для вашей и чужой невредимости, и для хорошего функционирования инструмента.

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием.
- Для ухода или/и починки доверьтесь уполномоченным офисным центрам **FAR s.r.l.** и используйте **только подлинные запчасти**. **FAR s.r.l.** не берет на себя ответственность в случае повреждений нанесенных при использовании дефектных запчастей, обнаруженных из-за неисполнения вышеуказанного (**Директива ЕЭС 85/374**).


Список сервисных центров приведен на нашем веб-сайте <http://www.far.bo.it> (ОРГАНИЗАЦИЯ)

- Советуем доверять использование инструмента специально подготовленному персоналу.
- Используйте предохранительные очки или маски и перчатки во время работы с инструментом.
- Для ухода и/или регуляции инструмента используйте принадлежности из оснащения и/или коммерческие приспособления указанные в разделе об Уходе за инструментом.
- Для доливки масла используйте только жидкости с характеристиками указанными в данной брошюре.
- В случае непредвиденных утечек масла и его контакта с кожей, аккуратно смойте его при помощи воды и щелочного мыла.

- Данный инструмент можно переносить вручную, после его использования мы советуем класть его в упаковку.
- Для правильного функционирования инструмента необходима тщательная проверка каждое полугодие.
- Проверьте, что инструментом не подключен к питанию, прежде чем начинать его чистку или починку.
- Советуем, при возможности, пользоваться балансиром.
- В случае ежедневной работы операторов в помещении, в котором эквивалентный уровень испускаемого звукового давления A превышает предельное значение безопасности 70 дБ (А), необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты органов слуха (наушники или беруши; снизить время нахождения в шумном помещении т.п.).
- Необходимо поддерживать порядок и чистоту на рабочих местах, беспорядок может привести к ущербу для здоровья оператора.
- Не допускайте контакт посторонних с инструментом.
- Удостоверьтесь, что трубы подачи сжатого воздуха соответствуют нужным размерам.
- Не тяните за трубу подключенный к питанию инструмент, храните его подальше от режущих и излучающих тепло объектов.
- Необходимо содержать инструментарий чистым и в хорошем состоянии пользования, не снимайте средства защиты и звукопоглощающее приспособление.
- После ремонта или регистрации, удостоверьтесь, что вы удалили служебные или регистрационные ключи.
- Прежде чем отсоединить трубу сжатого воздуха, удостоверьтесь, что он не под давлением.
- Тщательно придерживайтесь этим правилам.


ВНИМАНИЕ!

Прежде чем использовать установочный инструмент, установите защитную донную часть (уже в принадлежности), как на рисунке ниже. **FAR** не берет на себя ответственность за ущерб нанесенный машине или оператору, при работе в отсутствии донной части.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Установочный инструмент для заклёпок **RAC 180** идентифицируется при помощи маркировки, в которой указывается наименование предприятия и адрес изготовителя, предназначение аппарата, маркировка CE. При обращении за технической поддержкой всегда указывайте идентификационные данные аппарата.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее давление **6 ар**
- Минимальный внутренний диаметр трубы сжатого воздуха **Ø min. = 8 mm**
- Расход воздуха на цикл **5,4 нл**
- Максимальная Мощность **6 ар -10526 кН**
- Вес **2,050 кг**
- Температура использования **-5°/+50°**
- Среднее квадратное значение уравнивающее общей частоте ускорения (Ас) которой подвержены верхние конечности **5,7 m/s²**
- Эквивалентный уровень испускаемого звукового давления (А) **75,5 dBA**
- Эквивалентный уровень мгновенного значения звукового давления (С) **<130 dBC**
- Умеренный уровень шума (А) **93 dBA**

ВОЗДУШНОЕ ПИТАНИЕ

Воздух питания должен быть очищен от инородных материалов и от влажности, с целью предотвратить преждевременный износ движущихся частей; поэтому мы советуем пользоваться группой лубрикаторов для сжатого воздуха.

ГЛАВНЫЕ ЧАСТИ

- A) Насадка
- B) Крепление балансира
- C) Приёмник хвостов заклёпок
- D) Клапан всасывания
- E) Кнопка тяги
- F) Крышка емкости для масла
- G) Подключение сжатого воздуха
- H) Втулка для насадок Ø 22мм
- I) Защитная донная часть

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА



(рисунке f1-f2)

После установки заклепки отсеченный гвоздь высасывается инструментом в специально предназначенный бак (С), который находится в задней части инструмента. Мощность высасывания регулируется при помощи вращения клапана (D). Благодаря системе всасывания гвоздя, заклепка будет устойчиво находиться на насадке даже при опущенном вниз инструменте, что значительным образом улучшает практичность инструмента.

Не удерживать заклепку пальцами!

 **ВНИМАНИЕ!** Запрещено откручивать бак во время работы, выброс гвоздя из задней части инструмента может серьезно повредить здоровью рабочего и окружающих.

При полном баке (С) запрещено пользоваться инструментом, отключите питание, открутите емкость (С) и опустошите ее в специально предназначенную тару. **НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТСЕЧЕННЫМИ ГВОЗДЯМИ!** Прикрутите бак (С) к инструменту и продолжайте работу.







УХОД И СМЕНА ФОРМАТА (рисунке f3-f4-f5-f6)

Длительное использование инструмента может привести к соскальзыванию зажимов для гвоздей из-за накопления засоряющих частиц. В таком случае будет необходимым прочистить и смазать зажимы, или в случае их износа сменить.

Демонтируйте втулку для насадок (H) пользуясь обычным ключом на 27мм. Затем используя два ключа 11мм и 16мм демонтируйте также конус (I), который содержит зажимы (L). Для смены насадки (A) используйте обычным ключом 12мм, поместите открученную насадку в специально предназначенное место на дне инструмента, чтобы ее не потерять.

 **ВНИМАНИЕ!** Выполняйте данные действия с отключенным от питания инструментом.





ДОЛИВКА МАСЛА В ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТУР С МАСЛЯНОЙ (рисунке 17)

Доливка масла для олеодинамической среды становится необходимой после долгого периода работы, когда начнете чувствовать уменьшение хода инструмента. Приступайте к следующим действиям: удостоверьтесь, что инструмент **отключен от питания**, держите его в горизонтальном положении, снимите крышку (F), пользуясь фигурным ключом (в комплекте), во время данного шага уделяйте особое внимание, что бы предотвратить утечку масла.

Вкрутите на место крышки (F) емкость гармошкой (M), заполненную прежде гидравлическим маслом **HLP 32 cSt**.

Держа инструмент в горизонтальном положении, активируйте воздушное питание, нажмите на кнопку тяги, позволяя таким образом инструменту завершить ряд оборотов, продолжайте это до тех пор пока не прекратится выделение воздушных пузырей внутри емкости, это будет означать, что доливка масла завершена. С инструментом в горизонтальном положении открутите емкость гармошкой (M) и вновь закройте отверстие. Закрутите крышку (F).

ОСТОРОЖНО: очень важно следить шаг за шагом вышеуказанные инструкции и доливать масло строго в перчатках. В случае полного опустошения гидравлической среды, соберите все остатки масла в специально подготовленный сосуд и отдайте его уполномоченным структурам по переработке отходов.



ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как отсоединять шланг подачи сжатого воздуха от заклепывающего аппарата убедиться в том, что он не под давлением!

ВНИМАНИЕ!



Убедиться в том, что пробка масляного бака (F) закручивается с усилием затяжки от мин. **5 Nm** до макс. **8 Nm**.

Рекомендуется использовать масло **HLP 32 cSt** или подобное.

f7



min. 5 Nm
max. 8 Nm



ПЕРЕРАБОТКА ЗАКЛЕПЫВАЮЩЕГО АППАРАТА



Для переработки заклепывающего аппарата соблюдать положения и нормы местного законодательства. После того, как аппарат будет отсоединен от системы сжатого воздуха, необходимо разобрать аппарат на отдельные компоненты и рассортировать их в зависимости от материала: сталь, алюминий, пластмасса и т.п.

Переработать утильсырьё в соответствии с нормативами действующего местного законодательства.

PIÈCES DE RECHANGE

| N° | CODE | Q.té | DESCRIPTION | KIT |
|------|----------|------|-----------------------------------|-----|
| 002 | 712716 | 1 | Couvercle corps | |
| 003 | 710300 | 1 | Garniture OR 020 | |
| 004A | 710837 | 1 | Vis TE M9 x 20 | A |
| 005 | 710920 | 1 | Garniture OR 2-337 | |
| 006 | 720815 | 1 | Piston pneumatique | |
| 007A | 710836 | 1 | Rondelle | A |
| 008 | 710860 | 1 | Tige | |
| 009A | 710829 | 1 | Ammortisseur | A |
| 010 | 710915 | 1 | Garniture OR 2-124 | |
| 011 | 710931 | 1 | Garniture OR 614 | |
| 012 | 710856 | 1 | Raccord guide tige | |
| 013 | 710390 | 1 | Garniture B-075047 | |
| 014 | 711827 | 1 | Garniture TS-12-19-5,7 / L | |
| 015 | 710914 | 1 | Garniture OR 2-116 | |
| 017 | 710402 | 1 | Bague seeger 22 UNI 7437 | |
| 018 | 710922 | 2 | Garniture OR 018 | |
| 019 | 712268 | 1 | Bouchon guide ressort | |
| 020 | 710905 | 1 | Bague seeger 11 UNI 7437 | |
| 021 | 710258 | 1 | Garniture OR 5-612 | |
| 022 | 710822 | 1 | Piston soupape | |
| 024 | 710916 | 2 | Garniture OR 2-015 | |
| 025 | 710841 | 1 | Bobine | |
| 026 | 710853 | 1 | Ressort | |
| 027B | 710823 | 3 | Cage | B |
| 028B | 710921 | 3 | Garniture OR 2-115 | B |
| 029B | 710840 | 1 | Entretoise soupape | B |
| 031 | 720811 | 1 | Corps riveteuse | |
| 032 | 710350 | 1 | Garniture OR 2-109 | |
| 033 | 711304 | 1 | Silencieux 1/4" | |
| 034 | 710906 | 1 | Rondelle 400-020-4490 | |
| 035 | 710839 | 1 | Bouchon réservoir d'huile | |
| 038 | 710909 | 1 | Raccord 2023 - 1/4" - 1/4" | |
| 041 | 710838 | 1 | Raccord sortie | |
| 042 | 710824 | 1 | Poussoir | |
| 043 | 710919 | 1 | Garniture OR 2-004 | |
| 044 | 710847 | 1 | Corps soupape | |
| 045 | 710528 | 2 | Garniture OR 008 | |
| 046 | 710848 | 1 | Piston soupape | |
| 047 | 710918 | 1 | Garniture OR 2-005 | |
| 048 | 710385 | 4 | Garniture OR 2-006 | |
| 049 | 710842 | 1 | Bouton réglage aspiration | |
| 050 | 720812 | 1 | Poignée | |
| 054 | 710816 | 1 | Cylindre oléohydraulique | |
| 055 | 717004 | 1 | Buse pour rivets ø 4,8 Cu / Acier | |
| 056 | 710843 | 1 | Tube porte buse | |
| 057 | 710859 | 1 | Cône porte-mors | |
| 058 | 71345507 | 3 | Mors haute résistance | |
| 059 | 710849 | 1 | Ouvre-mors | |
| 060E | 710819 | 1 | Conteneur clous | E |
| 061G | 710834 | 1 | Tube aspiration | G |
| 062 | 710102 | 1 | Garniture OR 113 | |
| 063G | 710858 | 1 | Porte-cône | G |
| 064G | 710832 | 1 | Allonge ejecteur | G |
| 065 | 710854 | 1 | Crochet équilibreur | |
| 066 | 710917 | 1 | Garniture OR 2-118 | |
| 067 | 710855 | 1 | Douille pour garniture | |
| 068 | 710577 | 1 | Garniture B-086055 | |
| 069 | 710908 | 1 | Rondelle | |
| 070C | 711973 | 1 | Bague seeger AV 16 | C |
| 071C | 710845 | 1 | Bague arrêt garniture | C |
| 072 | 710901 | 1 | Garniture B-102070 | |
| 073C | 710821 | 1 | Bague anti-extrusion | C |
| 074 | 712281 | 1 | Piston | |
| 075D | 710852 | 1 | Ressort | D |
| 076D | 710851 | 1 | Ressort | D |
| 077 | 710850 | 1 | Bouchon guide ressort | |
| 078 | 710818 | 1 | Raccord conteneur | |
| 079 | 717006 | 1 | Buse pour rivets ø 2,4 | |
| 080 | 717001 | 1 | Buse pour rivets ø 2,5 ÷ 3,4 | |

| N° | CODE | Q.té | DESCRIPTION | KIT |
|------|--------|------|----------------------------------|-----|
| 081 | 717002 | 1 | Buse pour rivets ø 4 | |
| 082 | 717003 | 1 | Buse pour rivets ø 4,8 All. | |
| 083 | 717005 | 1 | Buse pour rivets ø 6 / 6,4 | |
| 084 | 721387 | 1 | Conteneur d'huile | |
| 085 | 711092 | 1 | Clé 5 mm | |
| 086B | 711158 | 1 | Ressort | B |
| 087E | 711136 | 1 | Convoyeur air | E |
| 088 | 711305 | 1 | Raccord 1631-01 - 1/4" | |
| 089F | 710186 | 1 | Garniture OR 010 | F |
| 090F | 711401 | 1 | Douille | F |
| 095 | 711974 | 1 | Bague seeger JV 22 | |
| 096 | 711736 | 1 | Culot de protection | |
| 097 | 712162 | 1 | Protection extérieure silencieux | |
| 098 | 710831 | 1 | Tuyau ø 8 x 7 | |
| 099 | 712117 | 1 | Rondelle | |
| 100 | 712133 | 1 | Raccord évolutable | |

KIT

| N° | CODE | Q.té | DESCRIPTION |
|------|--------|------|---------------------------|
| KITA | 740837 | 1 | Kit vis tige |
| 004A | 710837 | 1 | Vis TE M9 x 20 |
| 007A | 710836 | 1 | Rondelle |
| 009A | 710829 | 1 | Ammortisseur |
| KITB | 740840 | 1 | Kit entretoise soupape |
| 027B | 710823 | 3 | Cage |
| 028B | 710921 | 3 | Garniture OR 2-115 |
| 029B | 710840 | 1 | Entretoise soupape |
| 086B | 711158 | 1 | Ressort |
| KITC | 740821 | 1 | Kit bague anti-extrusion |
| 070C | 711973 | 1 | Bague seeger AV 16 |
| 071C | 710845 | 1 | Bague arrêt garniture |
| 073C | 710821 | 1 | Bague anti-extrusion |
| KITD | 740851 | 1 | Kit ressort retour piston |
| 075D | 710852 | 1 | Ressort |
| 076D | 710851 | 1 | Ressort |
| KITE | 740819 | 1 | Kit conteneur clous |
| 060E | 710819 | 1 | Conteneur clous |
| 087E | 711136 | 1 | Convoyeur air |
| KITF | 741401 | 1 | Kit douille |
| 089F | 710186 | 1 | Garniture OR 010 |
| 090F | 711401 | 1 | Douille |
| KITG | 740858 | 1 | Kit porte-cône |
| 061G | 710834 | 1 | Tube aspiration |
| 063G | 710858 | 1 | Porte-cône |
| 064G | 710832 | 1 | Allonge ejecteur |

KIT

Indique que la pièce est vendue dans des KITS composés de diverses pièces dans des quantités différentes.


ДЕТАЛИ

| номер | код | количе-ство | ОПИСАНИЕ | КИТ |
|-------|----------|-------------|---|-----|
| 002 | 712716 | 1 | Крышка | |
| 003 | 710300 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 020 | |
| 004A | 710837 | 1 | Винт TE M9 x 20 | A |
| 005 | 710920 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 2-337 | |
| 006 | 720815 | 1 | Пневматический поршень | |
| 007A | 710836 | 1 | Шайба | A |
| 008 | 710860 | 1 | Стержень | |
| 008A | 710829 | 1 | Амортизатор | A |
| 010 | 710915 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 2-124 | |
| 011 | 710931 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 614 | |
| 012 | 710856 | 1 | Фитинг направляющего стержня | |
| 013 | 710390 | 1 | Уплотнительное кольцо B-075047 | |
| 014 | 711827 | 1 | Уплотнительное кольцо TS-12-19-5,7 / L | |
| 015 | 710914 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 2-116 | |
| 017 | 710402 | 1 | Сторопное кольцо 22 UNI 7437 | |
| 018 | 710922 | 2 | Уплотнительное кольцо OR 018 | |
| 019 | 712268 | 1 | Крышка | |
| 020 | 710905 | 1 | Сторопное кольцо 11 UNI 7437 | |
| 021 | 710258 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 5-612 | |
| 022 | 710822 | 1 | Поршень | |
| 024 | 710916 | 2 | Уплотнительное кольцо OR 2-015 | |
| 025 | 710841 | 1 | Челнок | |
| 026 | 710853 | 1 | Пружина | |
| 027B | 710823 | 3 | Кожух | B |
| 028B | 710921 | 3 | Уплотнительное кольцо OR 2-115 | B |
| 029B | 710840 | 1 | Втулка | B |
| 031 | 720811 | 1 | Корпус инструмента | |
| 032 | 710350 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 2-109 | |
| 033 | 711304 | 1 | Глушитель 1/4" | |
| 034 | 710906 | 1 | Шайба 400-020-4490 | |
| 035 | 710839 | 1 | Пробка масляного бака | |
| 038 | 710909 | 1 | фитинг 2023 - 1/4" - 1/4" | |
| 041 | 710838 | 1 | фитинг | |
| 042 | 710824 | 1 | Кнопка | |
| 043 | 710919 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 2-004 | |
| 044 | 710847 | 1 | Корпус | |
| 045 | 710528 | 2 | Уплотнительное кольцо OR 008 | |
| 046 | 710848 | 1 | Поршень | |
| 047 | 710918 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 2-005 | |
| 048 | 710385 | 4 | Уплотнительное кольцо OR 2-006 | |
| 049 | 710842 | 1 | Регулятор высасывания | |
| 050 | 720812 | 1 | Рукоятка | |
| 054 | 710816 | 1 | Гидродинамический цилиндр | |
| 055 | 717004 | 1 | Насадка для заклёпок диаметром 4,8 Медь / Сталь | |
| 056 | 710843 | 1 | Патрон | |
| 057 | 710859 | 1 | Конус для зажимов | |
| 058 | 71345507 | 3 | Кулачки | |
| 059 | 710849 | 1 | Распорная втулка | |
| 060E | 710819 | 1 | Приёмник хвостов заклёпок | E |
| 061G | 710834 | 1 | Втулка | G |
| 062 | 710102 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 113 | |
| 063G | 710858 | 1 | Держатель патрона | G |
| 064G | 710832 | 1 | Удлинитель выталкивателя | G |
| 065 | 710854 | 1 | Крюк балансир | |
| 066 | 710917 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 2-118 | |
| 067 | 710855 | 1 | Втулка для уплотнительного кольца | |
| 068 | 710577 | 1 | Уплотнительное кольцо B-086055 | |
| 069 | 710908 | 1 | Шайба | |
| 070C | 711973 | 1 | Сторопное кольцо AV 16 | C |
| 071C | 710845 | 1 | Сторопное кольцо прокладка | C |
| 072 | 710901 | 1 | Уплотнительное кольцо B-102070 | |
| 073C | 710821 | 1 | Кольцо | C |
| 074 | 712281 | 1 | Поршень | |
| 075D | 710852 | 1 | Пружина | D |
| 076D | 710851 | 1 | Пружина | D |
| 077 | 710850 | 1 | Крышка | |
| 078 | 710818 | 1 | фитинг | |
| 079 | 717006 | 1 | Насадка для заклёпок диаметром 2,4 | |
| 080 | 717001 | 1 | Насадка для заклёпок диаметром от 2,5 до 3,4 | |

| номер | код | количе-ство | ОПИСАНИЕ | КИТ |
|-------|--------|-------------|--|-----|
| 081 | 717002 | 1 | Насадка для заклёпок диаметром 4 | |
| 082 | 717003 | 1 | Насадка для заклёпок диаметром 4,8 Ал. | |
| 083 | 717005 | 1 | Насадка для заклёпок диаметром 6 / 6,4 | |
| 084 | 721387 | 1 | Коробка | |
| 085 | 711092 | 1 | Шестигранный ключ 5 mm | |
| 086B | 711158 | 1 | Пружина | B |
| 087E | 711136 | 1 | Эжектор | E |
| 088 | 711305 | 1 | фитинг 1631-01 - 1/4" | |
| 089F | 710186 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 010 | F |
| 090F | 711401 | 1 | Втулка | F |
| 095 | 711974 | 1 | Сторопное кольцо JV 22 | |
| 096 | 711736 | 1 | Защитное днище | |
| 097 | 712162 | 1 | Защита | |
| 098 | 710831 | 1 | Труба ø 8 x 7 | |
| 099 | 712117 | 1 | Шайба | |
| 100 | 712133 | 1 | фитинг | |


КИТ

| номер | код | количе-ство | ОПИСАНИЕ |
|-------|--------|-------------|--|
| КИТА | 740837 | | Винт kit |
| 004A | 710837 | 1 | Винт TE M9 x 20 |
| 007A | 710836 | 1 | Шайба |
| 009A | 710829 | 1 | Амортизатор |
| КИТВ | 740840 | | Комплект втулка |
| 027B | 710823 | 3 | Кожух |
| 028B | 710921 | 3 | Уплотнительное кольцо OR 2-115 |
| 029B | 710840 | 1 | Втулка |
| 086B | 711158 | 1 | Пружина |
| КИТС | 740821 | | Комплект Кольцо |
| 070C | 711973 | 1 | Сторопное кольцо AV 16 |
| 071C | 710845 | 1 | Сторопное кольцо прокладка |
| 073C | 710821 | 1 | Кольцо |
| КИТD | 740851 | | Пружина kit |
| 075D | 710852 | 1 | Пружина |
| 076D | 710851 | 1 | Пружина |
| КИТЕ | 740819 | | Комплект приемника хвостов заклёпок |
| 060E | 710819 | 1 | Приёмник хвостов заклёпок |
| 087E | 711136 | 1 | Эжектор |
| КИТF | 741401 | | Комплект втулки |
| 089F | 710186 | 1 | Уплотнительное кольцо OR 010 |
| 090F | 711401 | 1 | Втулка |
| КИТG | 740858 | | Кит Держатель патрона |
| 061G | 710834 | 1 | Втулка |
| 063G | 710858 | 1 | Держатель патрона |
| 064G | 710832 | 1 | Удлинитель выталкивателя |
| КИТ | | | Означает, что деталь продается в наборах, которые содержат разные детали в разных количествах. |




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS - AKCESORIA - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


TESTE PROLUNGATE - EXTENDED HEADS - TÊTES ALLONGÉES - VERLÄNGERTE KÖPFE - CABEZAS ALARGADAS - PRZEDŁUŻANE GŁOWICE - УДЛИНЕННЫЕ ГОЛОВКИ



TESTE PROLUNGATE A SEZIONE RIDOTTA - EXTENDED HEADS WITH REDUCED SECTION - TÊTES ALLONGÉES AVEC SECTION RÉDUITE - VERLÄNGERTE KÖPFE MIT VERKLEINERTEM QUERSCHNITT - CABEZAS ALARGADAS DE SECCION REDUCIDA - GŁOWICE WYDŁUŻANE O ZREDUKOWANYM PRZEKROJU - УДЛИНЕННЫЕ ГОЛОВКИ С ЗАНИЖЕННЫМ СЕЧЕНИЕМ









UGELLI PROLUNGATI - EXTENDED NOZZLES - EMOUCHURES ALLONGÉES - VERLÄNGERTE MUNDSTÜCKE - BOQUILLAS ALARGADAS - PRZEDŁUŻANE DYSZE - УДЛИНЕННЫЕ СОПЛА







ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS - AKCESORIA - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TESTA ANGOLARE - ANGLE HEAD - TÊTE ANGULAIRE - WINKELKOPF - CABEZA ANGULAR - GŁOWICA KĄTOWA - УГЛОВАЯ ГОЛОВКА



| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  |  |
| S-TRIFAR / X-TRIFAR Ø 5,2 Ø C = 3 | 71345652 | B = 13 | Ø A = 8,3 |
|  |  | 71345507 | 710859 |

RIVETTI ALTE PRESTAZIONI - HIGH PERFORMANCE RIVETS - RIVETS HAUTES PERFORMANCES - HOCHLEISTUNGSNIETEN -
- REMACHES ALTAS PRESTACIONES - NITY WYSOKOWYTRZYMAŁE - ЗАКЛЁПКИ СУЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

| | | | |
|--|---|-----------------|------------------|
| Ø C = 3 | 717016 | B = 14 | Ø A = 8,3 |
|  |  | 71345476 | 710859 |
| Ø C = 3 | 717018 | B = 14 | Ø A = 8,3 |
|  |  | 71345476 | 710859 |

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS - AKCESORIA - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

MONITORING SYSTEM



- I** L'elenco dei centri di assistenza è disponibile sul Ns. sito web: <http://www.far.bo.it> (**Organizzazione**)
- GB** The list of the service centres is available on our website <http://www.far.bo.it> (**Organization**)
- F** La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- D** Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- E** La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (**Organización**)
- PL** Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (**Organizacja**)
- RUS** Список сервисных центров приведен на нашем веб-сайте <http://www.far.bo.it> (**ОРГАНИЗАЦИЯ**)



SISTEMI DI FISSAGGIO
FASTENING SYSTEMS • SYSTEMES DE FIXATION
VERBINDUNGSSYSTEME • SISTEMAS DE FIJACION
СИСТЕМЫ МОСОВАНИЯ • СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE
 HAUPTSITZ • SEDE
 SIEDZIBA • ОФИСНЫЙ ЦЕНТР:

40057 Quarto Inferiore - Bologna - Italy
 Via Giovanni XXIII, 2
 Tel. +39 - 051 6009511
 Ufficio Vendite Fax +39 - 051 767443
 E-mail: commerciale@far.bo.it
 Export Dpt. Fax +39 - 051 768284
 E-mail: export@far.bo.it



DEPOSITO • WAREHOUSE • DEPOT
 WARENLAGER • ALMACEN
 ODDZIAŁ • СКЛАД:

20099 Sesto San Giovanni
 Milano
 Italy
 Via Archimede, 8
 Tel. +39 - 02 2409634
 Fax +39 - 02 26222279
 E-mail: milano@far.bo.it

www.far.bo.it